

Mode d'Emploi

# N64 PASSPORT PLUS

Traduit en Français par BFrancois

<http://www.emulation64.fr>



## Démarrage

Eteindre la console avant d'insérer le « Passport Plus » ou toute autre cartouche de jeu dans la console N64.

Insérez une cartouche de démarrage à l'arrière du « Passport Plus ». La version de cette cartouche de jeu de démarrage doit correspondre à la version du système N64 (par exemple, la version japonaise du système N64 doit être combinée avec une cartouche de démarrage japonaise). Veuillez vous référer au schéma au dos de la boîte pour l'installation.

Remarque : Il est fortement recommandé d'insérer le jeu « Super Mario 64 » comme cartouche de démarrage. Veuillez ne pas utiliser « StarFox » ou « 1080° Snowboarding » comme cartouche de démarrage.

Insérez la cartouche de jeu jouable au dessus du « Passport Plus ». Cette cartouche de jeu peut être de différentes versions selon les pays.

Insérez l'ensemble complet de « Passport Plus » dans le port de la Nintendo 64. L'utilisateur peut maintenant allumer la console. Lorsque la N64 est allumée, le logo « Game Passport Plus » doit apparaître sur l'écran du téléviseur. Si le logo « Passport Plus » n'apparaît pas sur l'écran du téléviseur, l'utilisateur doit vérifier si toutes les cartouches et les connexions d'alimentation sont correctement connectées. Si après les vérifications l'écran de s'affiche toujours pas, il faudra contacter nos revendeurs ou notre service technique. Vous pouvez contacter notre société par e-mail ([emsindlt@erns-ind.com.hk](mailto:emsindlt@erns-ind.com.hk)).

## Utilisation

Le menu principal du « N64 Passport Plus » contient trois éléments :

- Démarrer le jeu (Start Game)
- Sélectionner les codes de triche (Select Sheat Codes)
- Gestionnaire de cartes mémoire (Memory Card Manager)

L'utilisateur peut sélectionner les options ci-dessus en appuyant sur Haut / Bas de la croix directionnelle.

### Démarrer le jeu

Le sous-menu « Start Game » contient trois options :

- Démarrer le jeu avec le code sélectionné (Start Game with selected code)
- Démarrer le jeu sans code (Start game without code)
- Retour au menu principal.

Remarque : veuillez suivre l'étape ii) avant d'utiliser (a) démarrer le jeu avec le code sélectionné.

### Sélection des Codes de Triche

Choisissez un nom du jeu approprié comme indiqué sous l'option « Sélectionner le jeu » (Select Game) et appuyez sur le bouton « A » pour sélectionner le code de triche.

Une fois les codes de triche sélectionnés, un mot en surbrillance verte apparaîtra indiquant que ces codes de triche seront exécutés lorsque l'utilisateur démarrera le jeu.

L'option « Nouvelle partie » (New Game) dans la liste permet à l'utilisateur de saisir un nouveau code. Vous pouvez soit saisir un

nouveau code de démarrage, soit des codes de triche pour l'exécution de nouvelles parties. En saisissant le nom du nouveau jeu et le code de démarrage approprié, le nouveau jeu sera également exécuté correctement.

Remarque : Les jeux protégés en écriture, par exemple 1080° doit être exécuté en mode "Démarrer le jeu avec le code sélectionné" (Start Game with selected code) à partir du menu « Démarrer le jeu » (Start Game). Avant d'exécuter ce type de jeux, l'utilisateur doit sélectionner le mode "Codes de triche sélectionnés" (Selected cheat codes) dans le menu principal pour choisir le code de démarrage approprié ou saisir un nouveau code de démarrage pour les nouveaux jeux.

Le code de démarrage est uniquement destiné aux jeux protégés en écriture. Les jeux suivants sont des exemples de ce type de jeu :

- 1) Diddy Kong Racing
- 2) 1080° Snowboarding
- 3) Star Fox
- 4) Yoshi Story

### **Gestionnaire de Cartes Mémoire**

Les fichiers mémoire de la cartouche de jeu et du Controller Pak peuvent être transférés alternativement. Cependant, il n'y a pas de fonction de mémoire interne dans la Passport Plus à l'exception du code de triche.

Par exemple : Copiez le fichier mémoire du Controller Pak de la manette 1 vers la manette 2. Sélectionnez la manette 1 et la manette 2 dans les fenêtres de gauche et de droite. Choisissez ce que vous souhaitez copier et sélectionnez l'option "Copier" (Copy).